品 番	BBH-01		
電源	AC100 -240V 50/60Hz		
消費電力	11.5W		
寸 法	W69×D127×H82mm		
質 量	約280g(本体のみ)		
電源コード	AC=約1.8m		
推奨面積	約6畳(ミストコントロール最大時)		
連続使用時間	約4時間(500mlペットボトル使用、ミストコントロール最大時)		
材質	ABS		
付属品	本体、ACアダプター、ボトルキャップコネクター×2 本体ソフトケース、取扱説明書、保証書		





品番 BBH-01

取扱説明書

- ●この度は、弊社の商品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。 ●お使いになる前には必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 ●お読みいただいた後は、大切に保管してください。

安全上のご注意(必ずお守りください)

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に保管してください。

本製品を安全にご使用するため、ご使用前に「安全上のご注意 | を必ずよくお読 みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始ください。


↑ **禁止** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

絵表示の例

このような表示は「強制」を示します。

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・

修理行わないでください。



発火したり、異常動作して、ケガをすることがあり ます。

改造禁止

コードや差込みプラグがいたむような無理なご 使用をしないでください。



感電やショート、故障の恐れがあります。

電源は交流100V以外は使用しないでください。

火災·感電の原因となります。

禁止

風呂場での使用は絶対にしないでください。



感電する場合があります。

コンセント部分、電源ジャック部分を水につけ たり、水をかけたりしないでください。



感電やショート、故障の恐れがあります。

禁止

濡れた手で差込みプラグを抜き差ししないでく ださい。



発火したり、異常動作して、ケガをすることがあり

埜⊪

差込みプラグを抜くときは、コードを持たずに 先端のプラグを必ずもって抜いてください。



感電やショートの原因になります。

電源コード、プラグが傷んでいる場合や、コン セントの差込が緩い時は使用しないでください。

電源プラグにほこりが付着しないよう、定期的

湿気などで絶縁状態になり、火災の原因になります。



に掃除してください。

感電、ショート、発火の原因になります。

使用時以外は、アダプターをコンセントから抜 いてください。



絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。

火気に近づけないでください。



本体の変形によるショート・発火の原因となります。

不安定な場所や熱に弱い場所でのご使用はおや めください。



火災の原因となります。

禁止

1

アフターサービス

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取 り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください

●修理をお申しつけされるとき

[保証期間中]

商品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提示の上ご相談ください。

保証書に記載されている保証修理規定に基づき、修理致します。

「保証期間を経過しているとき〕

お客様のご要望により有料で修理いたします。

※送料はお客様負担となります。

●補修用性能部品の保有期間

補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後約2年間です。

※補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

●アフターサービスについてのご不明の場合

アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店又は、弊社に ご相談ください。

サービスセンター

- WEB

弊社ウェブサイトにて最新のサポート/商品情報をご確認いただけます。 また、お問い合わせ、消耗品・部品の注文も承っております。

→ http://www.b-grow.com/service/

· MAIL

以下の項目をご確認の上、下記アドレスまでお問い合わせください。 □品番 □品名 □お買い上げ店名 □お買い上げ日 □お問い合わせ内容

→ ss@b-grow.com

※製品に不具合があった場合、お手数ですが上記内容に加え下記内容をお知らせください。 ■詳しい内容と状況 ■不具合箇所の写真など

· TEL

以下の項目をご確認の上、お問い合わせください。

□品番 □品名 □お買い上げ店名 □お買い上げ日 □お問い合わせ内容

→ Tel 050-3505-7050 (受付時間 10:00~17:00 ±·日·祝日除く)

困ったときは

修理・サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症状	調べるところ	対処方法
作動しない	・プラグが差し込まれていない。	・プラグを差し込んでください。
ミストが出ない	・水がなくなっている。・水平な場所に設置されていない。	・水をタンク内に補給してください。・水平な場所に設置してください。
	・超音波式振動板が損傷している。	・お買い上げ店又は、弊社にご 連絡ください。
白いものがタンク に付着している	・入れる水の成分によって付着する	・タンク内、超音波振動板をキ レイに洗浄してください。
周囲が濡れる ※本製品は超音波加湿式を採用しています。霧が熱くならず、音が静かなこと。 徴ですが、超音波式の性質上、霧の粒子が大きいため床が濡れることがあり		
部屋の湿度が 上がらない	・部屋が推奨面積より広すぎませんか?・換気をしていたり、床がじゅうたん敷きではありませんか?	・推奨面積を参考にしてご使用 ください。 ・換気状態、床や壁の材質によ って異なりますが、じゅうた ん敷きの場合、湿度が上がり にくいことがあります。
部屋が結露する	・加湿しすぎていませんか?	・ミストの量を調節してください。

弊社ウェブサイトにて最新のサポート/商品情報をご確認いただけます。 また、お問い合わせ、消耗品・部品の注文も承っております。

→ http://www.b-grow.com/service/

で使用上のご注意

●本製品は超音波加湿式を採用しています。ミストが熱くならず、音が静かなことが特徴ですが、超音波式の性質上、ミストの粒子が大きいため床などが濡れることがあります。

電子機器や水の弱いものの回りでは使用しないでください。

- ●設置場所について
 - ・水平な場所
 - ・壁や家具・家電から50cm以上離れた場所

下記の場所での使用はお避けください。

- ・ふすまや畳、じゅうたんなど水分を吸収しやすい材質が多い場所。
- ・ミストが直接壁や家具・家雷に当たる場所。
- ・水平ではない場所
- ●アロマオイルは使用しないで下さい。 本体の故障の原因となります。
- ●使用する水は、毎日新しい水道水と入替え、本体 水槽部も毎日お手入れし、常に清潔にしてお使い ください。

お手入れせずに使用を続けると、汚れや水アカで加湿量が低下したり、カビや雑菌が繁殖し悪臭がすることがあります。

- ●使用しない時はタンクの水を抜いて下さい。 雑菌繁殖やヌメリの原因となる恐れがあります。
- ●作動中・ペットボトルを接続している時は移動させないでください。

水漏れ等の原因になります。

●本商品を誤って使用したことにより生じた本商品の破損、その他の商品の破損等に関しまして弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

セット内容



本体



ボトルキャップコネクター×2



ACアダプター



本体ソフトケース


お手入れ方法

本商品を快適に長期ご使用いただくために下記をよくお読みのうえ、お手入れいただく事をお勧めいたします。

※必ず本体の電源を切った状態で作業を行なってください。 電源を切らずに作業を行いますとケガをする恐れがあります。



- ※本体タンク部分に入れた水は毎日取り 換えてください。(水を変えずに長期ご 使用すると悪臭等の原因となります。)
- ※本体タンク部分の水を捨てる時は必ずファン吹き出し口部分を上にして水をすててください。(図9参照)ファン吹き出し部分を下にして水を捨てると本体内部に水が入り故障、破損の原因となり



※本体タンク部分の水を捨てた後は布等で残った水をふき取ってください。 (図10参照)

ふき取る時は本体タンク内及び、超音波 振動板、水位センサー、LEDライト等を 傷つけないようにしてください。

※本商品を長期使用しない時は本体及び タンク部分をよく乾燥させてから乾燥 した場所で保管してください。(サビ等 の原因となります。)

3